

05BD02**Рюкзак для переносу дитини**

Призначений для переноски дітей від 3,5 до 11,5 кг.

- Комфортний підголовник, який легко знімати.
- Більш комфортне сидіння.
- Висока спинка.
- Ви можете легко знімати задню стінку, щоб виняти сплячу дитину.



Ми впевнені, що наша продукція найбільш комфортна та красива для вашої дитини.

↓ Система якості виробника відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

Інструкція з експлуатації**РЕГУЛЮВАННЯ.ВИЙМАННЯ ДИТИНИ ІЗ РЮКЗАКУ**

- Пластиковий фіксатор має знаходитись трошки нижче рівня лопаток!
- Щоб виняти дитину із рюкзаку, відстібніть одну із бокових сторін рюкзаку та витягніть дитину. Щоб виняти сплячу дитину із рюкзаку, необхідно відстібнути підголовник, просунути одну руку в рюкзак та притиснути дитину до грудей. Другою рукою відстібніть обидві бокові стінки пластикові застібки та застібки-липучки, після чого задня стінка впаде, звільнюючи дитину. Таким чином ви можете виняти дитину, навіть коли дитина спить.

⚠ УВАГА! ВАЖЛИВО!

- Будьте завжди впевнені, що дитина знаходиться у правильному положенні, коли сидить у рюкзаку.
- Не надягайте рюкзак на спину.
- Рюкзак призначений тільки для користування під час ходьби.
- Забороняється користуватись рюкзаком під час бігу, їзди на велосипеді, будь-якому іншому моторизованому транспорті.
- Не використовуйте рюкзак в машині.
- У звичайному положенні між головою дитини та вашими грудьми має бути досить вільного повітря.
- Коли дитина заснула, поверніть її голову та притисніть до грудей так, щоб вона могла вільно дихати.

Представник компанії «GOOBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.» в Україні – ТОВ «ГІ-ГРУП» м.Київ, тел: (067) 234-01-93, www.geoby.com.ua

PRODUCER:
GOOBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.
No. 28 East Long Road, Lipo Town
Kunshan City, Jiangsu Province
China 215331
Tel: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.geoby.com


ВИРОБНИК:
Кіровоградський ЧПДЛ ПРОДАКТС КО.,
25-й Кіровоградський Різдвяний Тижень,
Кіровоградська обл., Південна Лівень,
Київ 215331
Тел: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.geoby.com

ЯК ОДЯГТИ РЮКЗАК**Важливо!**

Завжди одягайте рюкзак перед тим, як посадити дитину в нього.



- Одягніть рюкзак так, щоб ремені були на плечах, а круглий пластиковий фіксатор знаходився між лопаток (мал.1). При необхідності відрегулюйте довжину ременів за допомогою круглого фіксатора.



- Щоб зафіксувати рюкзак на тілі, приєднайте до рюкзаку ремені, які знаходяться позаду, за допомогою пластикових застібок (мал.2).



- 2a. Поверніть на місце бокову стінку рюкзаку, зафіксуйте її застібно-липучкою (мал.2a).



- 2b. Потім закріпіть її за допомогою пластикового замку до кляцання (мал.2b).



3. Ви можете відрегулювати положення підголовника, якщо перемицяти його за допомогою спеціального гачку вздовж ременя (мал.3). Ви можете підняти підголовник для маленької дитини або опустити його для більш старшої дитини.



1. Просто зніміть підголовник та посадіть дитину в рюкзак лицем від себе, вперед у напрямку руху, дотримуючись інструкцій для посадки дитини лицем до себе.



2. Маленька дитина може просунути руки в спеціальні отвори в підголовнику (мал.2). Дитина більш старшого віку може тримати руки над підголовником. Якщо дитина вирішила поспати, сидючи вперед у напрямку руху, необхідно пересадити її лицем до себе.

ЯК ПОСАДИТИ ДИТИНУ ОБЛИЧЧЯМ ДО СЕБЕ

- Відігніть одну із бокових сторін рюкзаку для зручності посадки дитини. Для цього вийміть застібку із замку, потім посадіть дитину (мал.3).



4. Коли ваша дитина навчиться тримати голову сама, ви можете опустити підголовник, таким чином дитина отримас можливість більш широкого обзору навколо. Коли ваша дитина захоче спати, вам необхідно підняти підголовник для підтримки голови дитини.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому є всі необхідні відмітки про покупку та є штамп магазину.

УВАГА! Гарантійний термін і термін експлуатації на виріб встановлюються з дня покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб	Рюкзак для переносу дитини	Модель	05BD02
Гарантійний термін	1 місяць	Термін експлуатації	6 місяців

Дата покупки _____

П.І.Б. продавця _____ Підпис _____

Штамп магазину

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згідний.

Дата «__» _____ 201__ г. Підпис _____

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Гарантійний термін починається з дня покупки виробу.
- Інформація про гарантію поширюється на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, збірки, експлуатації і зберігання.
- Гарантія поширюється на дефекти виробничого характеру.
- Гарантія не розповсюджується на недоліки виробу, що з'явилися внаслідок наступних причин:
 - механічні пошкодження в результаті удару чи падіння;
 - використання с порушеннями вимог інструкції з експлуатації, або необережним використанням;
 - ремонт виробу, виконаний не вповноваженими на це особами;
 - будь-яке стороннє втручання в конструкцію виробу.